インテル® Viiv™ テクノロジ-PC をお使いの方へ **PC-P4LWAG PC-P4LAN**

本製品をインテル®Viiv™テクノロジー搭載PCで使う場合、以下の機能を使用することがで

- ・インテル® Viiv™メディアサーバーとして認識できます。
- ・「インテル ® Viiv™ ゾーン」のサービスを利用することができます。

これらの機能を使用するには、本書に記載の手順で、本製品をインテル® Viiv™テクノロジー搭 載 PC に登録する必要があります。

※ Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Viiv™、Intel Viiv™のロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

インテル ® Viiv $^{\text{TM}}$ ソフトウェア がインストールされていないパソコンをお使いの方へ

本製品はインテル® Viiv $^{\mathsf{TM}}$ ソフトウェア・パージョン 1.5 以降にて上記の機能を使用することができます。本製品付属のユーティリティ CD を使用すると、インテル® Viiv $^{\mathsf{TM}}$ テクノロジー搭載 PC のインテル® Viiv $^{\mathsf{TM}}$ ソフ トウェア・バージョン 1.0 をバージョン 1.5 にアップグレードすることができます。

お使いのパソコンにインテル® $Viiv^{TM}$ ソフトウェアがインストールされていない場合、以下のインテルのサポー トサイトをご参照ください。

http://support.intel.com/support/go/viiv/jp/swmissing.htm

また、インテル ® Viiv $^{\text{TM}}$ ソフトウェア・バージョン 1.0 がインストールされているかの確認は、以下のインテルの サポートサイト**からダウンロードできるインテル**® Viiv[™]テクノロジー・テスト・ユーティリティ**ーで行うことが** できます。

http://support.intel.com/support/go/viiv/jp/tu.htm

本製品付属のユーティリティ CD に収録しているインテル ® Viiv™ ソフトウェアは、 Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2 のみに対応しています。

オペレーティング・システムが Microsoft Windows Vista Home Premium および Windows Vista Ultimate (32bit) の場 合は、PC製造元が提供するインテル®Viiv™ ソフトウェアを使用してください。

1a. 無線接続でのインテル® Viiv™ ソフトウェアの更新と設定

無線で本製品をネットワークに接続する場合、次の手順でインテル ®Viiv™ ソフトウェアの更新と 設定を行います。

※無線での接続は PC-P4LWAG の手順です。 PC-P4LAN をお使いの方は、5ページ「1b. 有線接続でのインテル® Viiv[™] ソフトウェ アの更新と設定」の手順をご参照ください。

1 パソコンに付属のユーティリ ティ CD をセットします。

※簡単セットアップが起動します。起動しない ときは、ユーティリティ CD 内の「BuffaloInst. exe」をダブルクリックしてください。

)[インテル ® Viiv[™] ソフトウェア の更新]を選択し、[開始]をク リックします。



3[はい、インテル® Viiv™ ソフト ウェアを更新します]を選択し、 [次へ] をクリックします。

※インテル® Viiv™ ソフトウェアがバージョン 1.5 以降の場合は上記のメッセージは表示されず、インテル® Viiv™ ソフトウェアの更新は 行われません。手順6以降にしたがってイン テル® Viiv™ ソフトウェアの設定をすすめて ください(この場合、手順7、8は表示されま

▲ [はい、再起動して、インテル® Viiv™ セッティングを実行しま す]を選択し、[次へ]をクリッ クします。

次の画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。



※パソコンが再起動します。

6 [次へ]をクリックします。



※ Windows Media Center のセットアップが完 了していない場合、Windows Media Center のセットアップ画面に切り替わります。Windows Media Center のセットアップ完了後、 下記の手順を行ってください。

】 [閉じる]をクリックします。



- 1 -

使用許諾をよく読み、同意する場 合、[同意する]をクリックします。

- ※同意しない場合、8ページに記載の機能を使 用することができません。
- ※手順9~25は、インテル®Viiv™テクノロジー 検証済み AirStation(弊社製 WHR-G54S ファー ムウェア 1.40 以降、WHR-HP-G54 ファーム ウェア 1.40 以降など) をお使いの場合の手

検証済み AirStation がない場合は、別紙「は じめにお読みください」にしたがって本製品 をネットワークに接続してください。

接続後、付属のユーティリティ CD の簡単セッ トアップ [インテル ®Viiv™ソフトウェア・ユーザーガイド] よりセクション 4の手順にした がって設定してください。

Q [デバイスの追加]をクリックします。

1 ()[スタート]をクリックします。

- ※「このコンピュータは、インテル® Viiv™検 証済みルータにケーブル接続されていませ ん。」と表示された場合、次のようにデバイ スリストを更新してください。
 - Ⅰ.[終了]→[オプション]→[ソフトウェア・ アップデート]→[ソフトウェアのアッ プデート] を選択します。
- Ⅱ.「デバイスリストが更新されました」と 表示されます。
- Ⅲ.[終了]→[オプションに移動]→[メイン メニュー]をクリックし、手順9「デバ イスの追加」以降をもう一度行ってくだ

11テレビと本製品を付属のケーブル で接続します。

- ※別紙「はじめにお読みください」をご参照く
- ※無線で接続する場合は、本製品にLANケーブ ルは接続しないでください。

1)[ワイヤレス] を選択し、[次へ] をクリックします。

┨3[次へ]をクリックします。

14[デバイス・パスコードの入力] 画面を表示した状態のまま待機 します。



15別紙「はじめにお読みください」 ステップ7を参照して、本製品に 電源アダプタを取り付けます。

16テレビの画面に[セットアップへ ようこそ]と表示されたら、[は い]を選択し、リモコンの方向 キー▶ボタンを押します。



17[一時的な設定パスコード]に表示 されたパスコードをメモします。



1Qメモしたパスコードを手順 14 の画面に入力し、[次へ]をク リックします。

> ※手順 17 の画面が表示されてから 10 分以内に 登録を完了しないと、「接続できませんでし た」と表示されます。10分以内にできなかっ たときは、再度手順17からやり直してくだ さい。残り時間は手順 17 の画面右上に表示 されています。

19[次へ]をクリックします。

▶ 70[メディア・デバイス]を選択し、 [次へ]をクリックします。



21[次へ]をクリックします。

フフ[次へ]をクリックします。

- 2 -

23メディア・ライブラリーに関す る注意事項をよく読み、同意す る場合、[同意する] をクリック します。

> ※同意しない場合、インテル® Viiv™メディア サーバーとして使用することができません。

フ4メディアサーバとして公開する フォルダを選択し、[次へ] をク リックします。



25[完了]をクリックします。

以上でインテル® Viiv™ ソフトウェア の更新と設定は完了です。

- 3 -

1b. 有線接続でのインテル ®Viiv™ ソフトウェアの更新と設定

LAN ケーブルで本製品をネットワークに接続する場合、次の手順でインテル ®Viiv™ ソフトウェ アの更新と設定を行います。

- パソコンに付属のユーティリ ティ CD をセットします。
 - ※簡単セットアップが起動します。起動しないときは、ユーティリティ CD 内の「BuffaloInst. exe」をダブルクリックしてください。
- **2** [インテル ® Viiv™ ソフトウェア の更新]を選択し、[開始]をク リックします。



3[はい、インテル® Viiv™ ソフト ウェアを更新します]を選択し、 [次へ]をクリックします。



※インテル® Viiv™ ソフトウェアがバージョン 1.5 以降の場合は上記のメッセージは表示されず、 インテル® Viiv™ ソフトウェアの更新は行われ ません。手順6以降にしたがってインテル® Viiv™ ソフトウェアの設定をすすめてください (この場合、手順7、8は表示されません)。

- **⚠** [はい、再起動して、インテル® Viiv™ セッティングを実行しま す]を選択し、[次へ]をクリッ クします。
- 5 次の画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。



※パソコンが再起動します。

6 [次へ]をクリックします。



7 [閉じる]をクリックします。



- 8 使用許諾をよく読み、同意する場 合、[同意する] をクリックします。
 - ※同意しない場合、8ページに記載の機能を使用 することができません。
 - ※手順9~20は、インテル® Viiv™ テクノロジー 検証済みルータ (弊社製 WHR-G54S ファーム ウェア 1.40 以降、WHR-HP-G54 ファームウェ ア 1.40 以降など)をお使いの場合の手順です。 検証済みルータがない場合は、別紙「はじめに お読みください」にしたがって本製品をネッ トワークに接続してください。

接続後、付属のユーティリティCDの簡単セッ トアップ[インテル® Viiv™ ソフトウェア・ユー ザーガイド]よりセクション4の手順にした がって設定してください。

[デバイスの追加]をクリックします。



- 10[スタート]をクリックします。
 - ※「このコンピュータは、インテル® Viiv™ 検証済 みルータにケーブル接続されていません。」と表 示された場合、次のようにデバイスリストを更新 してください。
 - I.[終了]→[オプション]→[ソフトウェア・アッ プデート]→[ソフトウェアのアップデート] を選択します。
 - Ⅱ.「デバイスリストが更新されました」と表 示されます。
 - Ⅲ.[終了]→[オプションに移動]→メインメ ニュー]をクリックし、手順9「デバイス の追加」以降をもう一度行ってください。
- **11**[LAN ケーブルを使ってルータに 接続] を選択し、[次へ] をクリッ クします。



12別紙「はじめにお読みください」 ステップ1~7を参照して、本製 品を付属のケーブルでテレビに、 LAN ケーブルでネットワークに接 続します。

- 5 -

- 13[次へ]をクリックします。
- ┓4[次へ]をクリックします。
- 15[メディア・デバイス]を選択し、 [次へ]をクリックします。



- ┓6[次へ]をクリックします。
- **17**[次へ] をクリックします。
- 18メディア・ライブラリーに関す る注意事項をよく読み、同意す る場合、[同意する]をクリッ クします。



※同意しない場合、インテル® Viiv™メディア サーバーとして使用することができません。

19メディアサーバとして公開する フォルダを選択し、[次へ] をクリッ クします。



20[完了] をクリックします。



以上でインテル® Viiv™ ソフトウェアの 更新と設定は完了です。

- インテル ® Viiv™ メディアサーバー の使用
- 本製品の電源スイッチを押して 本製品を起動します。
- [コンテンツを選択]を選択し、 リモコンの方向キー▶ボタンを 押します。



[Intel Media Server] を選択し、 リモコンの方向キー▶ボタンを 押します。



▲ インテル® Viiv™ メディアサー バーのトップ画面が表示されま す。



以降の操作手順は、別紙「はじめにお読みく ださい」の「データをテレビで再生しよう」 と同様です (画面は BUFFALO Media Server で説明しています)。

3. インテル® Viivm ゾーンの使用

- 6 -

- 本製品の電源スイッチを押し て本製品を起動します。
- **2** [インテル® Viiv[™] Zone] を選 択し、リモコンの方向キー▶ ボタンを押します。



インテル ® Viiv™ ゾーンのトッ プ画面が表示されます。

インテル ® Viiv™ ゾーンとは、インテル ® Viiv[™]対応コンテンツを一覧表示するサー ビスです。表示される内容はコンテンツに よって異なります。

※インテル® Viiv™ ゾーンのコンテンツを利用するに は、パソコンがインターネットに接続されている必 要があります。

- 7 --8-